



Ersatzteil-Liste

Best.Nr.:	Beschreibung
127875	Zylinderkopf
127802	Zylinderkopfdichtung
127803	Brennraumeinsatz
127804	Laufgarnitur
127805	Kurbelgehäuse
127806	Kolbenbolzen
127810	Kurbelwelle
127811	Kugellager hinten
128005	Kolbenbolzensicherungsring
128009	Vergaser
128010	O-Ringe Vergaser
128011	Spannkonus
128012	Vergaserspannbolzen
128013	Mutter für Spannbolzen
128014	Federring für Spannbolzen
128015	Kugellager vorn
128028	Drosselküken
128029	O-Ring Leerlaufnadel
128030	Gummibalg für Drosselküken
128031	Anlenkung für Drosselküken
128034	Leerlaufgemisch Einstellschraube
128036	Leerlauf-Anschlagschraube
128037	Düsennadel
128038	O-Ring Düsennadel
128039	Düsenstock
128040	Dichtungsscheibe Düsennadel
128041	Stutzen für Kraftstoffleitung
128042	Madenschraube Vergaseranlenkung
128051	Distanzfeder Seilzugstarter
128052	Startseilrolle
128053	Starterwelle Seilzug
128054	Distanzhülse Seilzugstarter
128055	Seilzugstartergehäuse
128056	Schrauben Seilzugstartergehäuse
128057	Handgriff Seilzug
128058	Starterfeder
128060	Seilzugstarter A Teile
128061	Seilzugstarter B Teile
128062	Freilauflager
128065	Halteplatte
128066	Seil für Seilzugstarter
128067	Schrauben für Halteplatte
128068	O-Ring Seilzugstarter
128081	Pleuel

