



Ersatzteilliste

Best.Nr.:	Beschreibung		
129500	Zylinderkopfschrauben	129521	Drosselküken
129501	Zylinderkopf	129522	Anlenkung für Drosselküken
129502	Zylinderkopf-Dichtung	129523	Feder für Drosselküken
129504	Brennraumeinsatz	129524	Gummibalg für Drosselküken
129505	Laufgarnitur	129525	Vergaser
129506	Kolbenbolzen mit Sicherring	129526	Vergaserspannbolzen
129508	Pleuel	129527	Düsenstock für Hauptlastnadel
129509	Gehäusedeckeldichtung	129528	Düsennadel Hauptlast
129510	Kurbelgehäuse	129529	Anschlussnippel für Vergaser
129511	Kurbelwelle	129530	Dichtung für Hauptdüsenstock
129512	Kugellager vorn	129531	Düsenstock Leerlauf
129513	Kugellager hinten	129532	Leerlaufnadel
129514	Schraubenset	129533	Halterung für Leerlaufnadel
129515	Spannkonus	129559	Starterwelle für Seilzugstarter
129520	Vergasergehäuse	129560	Seilzugstarter A-Teile
		129562	Freilauflager für Seilzugstarter
		129565	Halteplatte für Seilzugstarter

