



Ersatzteilliste

Best.Nr.:	Beschreibung		
129504	Brennraumeinsatz	129528	Düsenadel Hauptlast
129509	Gehäusedeckeldichtung	129529	Anschlussnippel für Vergaser
129511	Kurbelwelle	129530	Dichtung für Hauptdüsenstock
129512	Kugellager vorn	129531	Düsenstock Leerlauf
129513	Kugellager hinten	129532	Leerlaufnadel
129514	Schraubenset	129533	Halterung für Leerlaufnadel
129515	Spannkonus	129559	Starterwelle für Seilzugstarter
129520	Vergasergehäuse	129560	Seilzugstarter A-Teile
129521	Drosselküken	129562	Freilauflager für Seilzugstarter
129522	Anlenkung für Drosselküken	129565	Halteplatte für Seilzugstarter
129523	Feder für Drosselküken	129570	Zylinderkopfschrauben
129524	Gummibalg für Drosselküken	129571	Zylinderkopf
129525	Vergaser	129572	Zylinderkopf-Dichtung
129526	Vergaserspannbolzen	129575	Laufgarnitur
129527	Düsenstock für Hauptlastnadel	129576	Kolbenbolzen mit Sicherring
		129578	Pleuel
		129579	Kurbelgehäuse

