



**Ersatzteil-Liste**

220 388	Kugellager vorn	220 719	Haltebolzen f. Vergaser
220 389	Anschlußnippel	220 720	Kurbelgehäuse
220 399	Dichtung f. Leerlaufnadel	220 721	Dichtung f. Schalldämpfer
220 601	Anschlußnippel & Dichtung	220 722	Schalldämpfer kpl.
220 608	Mutter f. Leerlaufnadel	220 723	Konus & Propellermitnehmer
220 620	Dichtung f. Anschlußnippel	220 724	Propellermitnehmerscheibe
220 643	O-Ring	220 725	Propellermutter
220 644	Drosselhebel	220 726	Gehäuse f. Leerlaufnadel
220 645	Düsennadel-SET	220 727	Leerlaufnadel
220 703	Schrauben f. Zylinderkopf	220 728	Leerlaufnadel & -gehäuse
220 704	Zylinderkopf	220 729	Drosselküken
220 705	Vergaser kpl.	220 730	Feder f. Drosselküken
220 706	Kolbenbolzensicherung	220 731	Mutter f. Drosselkükenführung
220 707	Zylinderkopfdichtung	220 732	Schrauben f. Drosselküken- führung
220 708	Laufgarnitur		
220 709	Pleuel	220 733	Leerlaufeinstellfeder
220 710	Kolbenbolzen	220 734	Leerlaufeinstellschraube
220 711	Kugellager Heck	220 735	O-Ring f. Vergaser
220 712	Kurbelwelle	220 736	Vergasergehäuse
220 713	Dichtung f. Gehäuse Heck	220 737	Düsenfeder
220 714	Gehäusedeckel	220 738	Düsenstock
220 715	Schrauben f. Gehäuse Heck	220 756	Unterlegscheibe
220 716	Haltebolzen f. Schalldämpfer	220 769	Propellermuttern
220 717	Unterlagsch f. Schalldämpfer	220 770	Schrauben & Muttern f. Drosselkükenführung
220 718	Mutter f. Vergaser		

