



## Ersatzteil-Liste

220 389 Anschlußnippel	220 600 Madenschraube f. Düsenadel
220 399 Dichtung	220 608 Mutter f. Leerlaufnadel
220 401 Haltebolzen f. Vergaser	220 614 O-Ring f. Vergaser
220 482 Kugellager vorn	220 620 Dichtung f. Anschlußnippel
220 483 Haltebolzen f. Schalldämpfer	220 621 Schraube f. Drossel-
220 484 Kolbenbolzen & -sicherung	kükenführung
220 485 Kolbenbolzensicherung	220 643 Dichtung
220 486 Kolbenbolzen	220 644 Drosselhebel
220 490 Propellermutter & -scheibe	220 645 Düsenadelset
220 491 Propellermutter	220 659 Vergasergehäuse
220 492 Propellermitnehmerscheibe	220 660 Feder f. Drosselküken
220 495 Schrauben f. Zylinderkopf	220 661 Drosselküken
220 531 Zylinderkopf	220 662 Leerlaufnadel
220 532 Zylinderkopfdichtung	220 678 Kurbelgehäuse
220 533 Laufgarnitur kpl.	220 694 Leerlaufeinstellschraube
220 534 Pleuel	& Feder
220 536 Kugellager Heck	220 695 Drosselkükenführungs-
220 537 Kurbelwelle	schraube & -mutter
220 538 Dichtung f. Gehäuse Heck	220 718 Mutter f. Schalldämpfer
220 539 Schrauben f. Gehäuse Heck	220 737 Düsenfeder
220 540 Dichtung f. Schalldämpfer	220 738 Düsenstock
220 541 Schalldämpfer kpl.	220 748 Vergaser kpl.
220 543 Gehäusedeckel	220 756 Unterlegscheibe
220 544 Konus	220 759 Leerlaufeinstellfeder
220 545 Propellermitnehmer	220 758 Leerlaufeinstellschraube
220 546 Konus & Propellermitnehmer	

