

Ersatzteil-Liste

220 200	Kipphebel-SET	220 262	Dichtung f. Nockenwelle
220 223	Kipphebelachse	220 265	Schrauben f. Zylinderkopf
220 224	Schraube & Mutter f. Einstell.	220 267	Schrauben f. Ventildeckel
220 231	Gehäusedeckel	220 268	Dichtung f. Ansaugkrümmer
220 232	Zylinderkopf	220 272	Ansaugkrümmer
220 233	Kugellager vorn	220 368	Schrauben f. Gehäuse Heck
220 234	Kugellager Heck	220 370	Kurbelwelle
220 235	Zylinderkopfdichtung	220 388	Kugellager Nockenwelle
220 236	Dichtung f. Gehäuse Heck	220 392	Schrauben f. Ansaugkrümmer- dichtung & f. Nockenwelle
220 238	Pleuel	220 399	Dichtung f. Stößelstange
220 239	Kolbenbolzen	220 496	Schrauben f. Vergaser
220 240	Kolbenbolzensicherung	220 600	Madenschraube
220 241	Kolbenbolzen & -sicherung	220 601	Anschlußnippel & Dichtung
220 242	Kurbelwellenkeil f. Propeller- mitnehmer	220 602	Düsenstock & Feder
220 243	Propellermitnehmer	220 603	Düsenstock mit Nadel & Feder
220 244	Propellermitnehmerscheibe	220 604	O-Ring f. Ansaugkrümmer
220 245	Laufgarnitur kpl.	220 605	Vergasergehäuse
220 246	Schalldämpfer mit Krümmer & Muttern	220 607	Leerlaufnadel
220 247	Kolbenring	220 608	Mutter f. Leerlaufnadel
220 248	Propellermuttern & -scheibe	220 609	Drosselküken
220 249	Propellermuttern	220 610	Feder f. Drosselküken
220 250	Mutter f. Schalldämpfer- krümmer	220 621	Schraube f. Drosselküken- führung
220 251	Schalldämpfer	220 634	Leerlaufeinstellschraube & -feder
220 252	Krümmer	220 636	Düsennadel-SET
220 253	Ventil-SET	220 644	Drosselhebel
220 254	Ventilfedern	220 682	Vergaser kpl.
220 255	Nockenwelle	220 756	Unterlegscheibe
220 256	Deckel f. Nockenwelle	220 781	Kurbelgehäuse
220 258	Ventildeckel	220 788	Schraube f. Ventileinstellung
220 259	Stößelstange		
220 260	Schutzrohr f. Stößelstange		
220 261	Stößel		

