



Ersatzteil-Liste

220 200	Kipphebel-SET	220 450	Kolbenring
220 208	Konus & Propellermitnehmer	220 455	Kurbelwelle
220 210	Kugellager Heck	220 456	Laufgarnitur kpl.
220 211	Schrauben f. Kaltstartklappe	220 463	Kolbenbolzen
220 214	Propellermuttern & -scheibe	220 487	Gehäusedeckel
220 215	Propellermuttern	220 571	Dichtung f. Gehäuse Heck
220 216	Mutter f. Schalldämpfer- krümmer	220 579	Kolbenbolzensicherung
220 217	Schalldämpfer	220 580	Kolbenbolzen & -sicherung
220 218	Krümmer	220 581	Pleuel
220 219	Ventil-SET	220 594	Propellermitnehmerscheibe
220 220	Kipphebelachse	220 595	Zylinderkopfdichtung
220 221	Nockenwelle	220 597	Zylinderkopf
220 222	Deckel f. Nockenwelle	220 600	Madenschraube
220 226	Schalldämpfer mit Krümmer & Muttern	220 601	Anschlußnippel & Dichtung
220 237	Ventilfedern	220 602	Düsenstock & Feder
220 257	Ventildeckel	220 615	Feder f. Drosselküken
220 266	Schrauben f. Zylinderkopf	220 619	Leerlaufnadel
220 267	Schrauben f. Ventildeckel	220 620	Dichtung f. Anschlußnippel
220 368	Schrauben f. Gehäuse Heck	220 621	Schrauben f. Drosselküken- führung
220 388	Kugellager Nockenwelle	220 622	Drosselhebel
220 392	Schrauben f. Ansaugkrümmer- dichtung & f. Nockenwelle	220 643	Dichtung
220 399	Dichtung f. Stößelstange	220 645	Düsennadel-SET
220 409	Kugellager vorn	220 648	Drosselküken
220 411	Propellermitnehmer	220 664	O-Ring f. Ansaugkrümmer
220 424	Stößel	220 686	Vergaser kpl.
220 425	Dichtung f. Nockenwelle	220 693	Vergasergehäuse
220 431	Dichtung f. Ansaugkrümmer	220 733	Leerlaufeinstellfeder
220 432	Kaltstartklappe	220 734	Leerlaufeinstellschraube
220 435	Ansaugkrümmer	220 737	Düsenfeder
220 437	Düsenstock mit Nadel & Feder	220 738	Düsenstock
220 446	Schutzrohr f. Stößelstange	220 756	Unterlegscheibe
220 447	Stößelstange	220 780	Kurbelgehäuse
		220 788	Schraube f. Ventil- einstellung

