



Ersatzteil-Liste

220 389	Anschlussnippel	220 812	Dichtung f. Gehäuse Heck
220 399	Dichtung	220 813	Gehäusedeckel
220 404	Düsenstockhalterung	220 814	Schraube f. Gehäuse Heck
220 536	Kugellager Heck	220 815	Schalldämpferschraube
220 601	Anschlussnippel + Dichtung	220 816	Propellermitnehmer
220 612	Düsennadel-SET	220 817	Propellermutter &-scheibe
220 614	O-Ring f. Vergaser	220 818	Schraube f. Vergaserbefestigung
220 620	Dichtung	220 819	Dichtung f. Schalldämpfer
220 643	Dichtung	220 820	Schalldämpfer
220 644	Drosselhebel	220 821	Schalldämpferschraube
220 737	Düsenfeder	220 822	Vergasergehäuse mit Düse
220 750	Feder Drosselküken	220 824	Leerlaufeinstellschraube mit Dichtung
220 755	Dichtung f. Düsennadel	220 825	Schraube f. Drosselhebel
220 801	Schraube f. Zylinderkopf	220 826	Vergaser kpl.
220 802	Zylinderkopf	220 828	Düsenstock m. Nadel & Feder
220 803	Zylinderkopfdichtung	220 829	Vergaser & Düsenstock-SET
220 804	Laufgarnitur	220 830	Schrauben f. Düsenstock
220 805	Kolbenbolzen &-sicherung	220 831	Propellermitnehmerunterlagsscheibe
220 806	Kolbensicherungsring	220 850	Kolbenbolzen
220 807	Pleuel	220 872	Schraube f. Drosselkükenfeder
220 809	Kugellager vorn	220 911	Kurbelgehäuse
220 811	Kurbelwelle		

