



Ersatzteil-Liste

220 231	Gehäusedeckel	220 644	Drosselhebel
220 233	Kugellager vorn	220 645	Düsennadel-SET
220 234	Kugellager Heck	220 737	Düsenfeder
220 236	Dichtung f. Gehäuse Heck	220 832	Propellermitnehmer
220 238	Pleuel	220 833	Kugellager Nockenwelle
220 241	Kolbenbolzen u. -sicherung	220 834	Deckel f. Nockenwelle
220 242	Kurbelwellenkeil f. Propellermitnehmer	220 836	Kipphebel-SET
220 248	Propellermuttern u. -scheibe SET	220 837	Einlassventil m. Feder
220 251	Schalldämpfer	220 838	Auslassventil m. Feder
220 255	Nockenwelle	220 839	Schalldämpferkrümmer m. Schrauben
220 261	Stößel	220 840	Ansaugkrümmer m. Dichtung
220 268	Dichtung f. Ansaugkrümmer	220 841	Stößel-SET
220 370	Kurbelwelle	220 842	Leerlaufeinstellschraube u. Feder
220 376	Schraube u. Unterlegscheibe	220 843	Leerlaufnadel
220 392	Schrauben f. Ansaugkrümmerdichtung	220 845	Schrauben f. Zylinderkopf
220 399	Dichtung	220 846	Zylinderkopf
220 419	Kolbenring	220 847	Zylinderkopfdichtung
220 437	Düsenstock m. Nadel + Feder	220 848	Kolben
220 496	Schrauben f. Vergaser	220 849	Kurbelgehäuse
220 601	Anschlussnippel + Dichtung	220 890	Schrauben f. Gehäuse Heck
220 605	Vergasergehäuse	220 979	Ventildeckel m. Schraube
220 636	Düsennadel-SET	220 980	Laufbuchse

