



## Ersatzteil-Liste

220 389	Anschlussnippel	220 772	Stopfen f. Magnum
220 407	Kugellager Heck	220 786	Schrauben f. Zylinderkopfbefestigung
220 473	Kolbenbolzen u. -sicherung	220 850	Kolbenbolzen
220 474	Pleuel	220 859	Dichtung f. Kugellager vorn
220 478	Dichtung f. Schalldämpfer	220 860	Kugellager vorn
220 490	Propellermutter u. -scheibe	220 884	Zylinderkopf
220 491	Propellermutter	220 885	Propellermitnehmer
220 492	Propellermitnehmerscheibe	220 886	Kurbelgehäuse
220 600	Madenschraube f. Düsennadel	220 887	Kurbelwelle
220 601	Anschlussnippel + Dichtung	220 888	Dichtung f. Gehäuse Heck
220 602	Düsenstock u. Feder	220 889	Gehäusedeckel
220 612	Düsennadel-SET	220 890	Schrauben f. Gehäuse Heck
220 614	O-Ring f. Vergaser	220 892	Schraube f. Vergaser + Düsenstock
220 617	Drosselhebel u. Madenschraube	220 893	Schalldämpfer
220 618	Leerlaufnadel	220 895	Dichtung
220 620	Dichtung	220 896	Düsenstockhalterung
220 643	Dichtung	220 897	Vergasergehäuse
220 697	Schraube u. Feder f. Drosselkükenführung	220 898	Drosselküken
220 718	Mutter Vergaser u. Schalldämpfer	220 899	Zylinderkopfdichtung
220 737	Düsenfeder	220 900	Laufgarnitur
220 738	Düsenstock	220 901	Fixierstift
220 746	Leerlaufnadel	220 902	Schrauben f. Vergaserbefestigung
220 747	Dichtung f. Leerlaufnadel	220 903	Düsennadel-SET
220 750	Feder Drosselküken	220 904	Schrauben f. Schalldämpfer
220 756	Unterlegscheibe	220 978	Vergaser
220 764	Drosselhebel		

