



Ersatzteil-Liste

220 407	Kugellager Heck	220 884	Zylinderkopf
220 473	Kolbenbolzen u. -sicherung	220 885	Propellermitnehmer
220 474	Pleuel	220 886	Kurbelgehäuse
220 490	Propellermutter u. -scheibe	220 887	Kurbelwelle
220 491	Propellermutter	220 888	Dichtung f. Gehäuse Heck
220 492	Propellermitnehmerscheibe	220 889	Gehäusedeckel
220 600	Madenschraube f. Düsenadel	220 890	Schrauben f. Gehäuse Heck
220 601	Anschlussnippel + Dichtung	220 892	Schraube f. Vergaser + Düsenstock
220 602	Düsenstock u. Feder	220 895	Dichtung
220 612	Düsenadel-SET	220 897	Vergasergehäuse
220 614	O-Ring f. Vergaser	220 898	Drosselküken
220 617	Drosselhebel u. Madenschraube	220 899	Zylinderkopfdichtung
220 618	Leerlaufnadel	220 900	Laufgarnitur
220 643	Dichtung	220 901	Fixierstift
220 697	Schraube u. Feder f. Drosselkükenführung	220 902	Schrauben f. Vergaserbefestigung
220 718	Mutter Vergaser u. Schalldämpfer	220 978	Vergaser
220 737	Düsenfeder		
220 738	Düsenstock		
220 746	Leerlaufnadel		
220 747	Dichtung f. Leerlaufnadel		
220 750	Feder Drosselküken		
220 756	Unterlegscheibe		
220 764	Drosselhebel		
220 786	Schrauben f. Zylinderkopfbefestigung		
220 859	Dichtung f. Kugellager vorn		
220 860	Kugellager vorn		

