



Ersatzteil-Liste

22 0154	Kurbelgehäuse	22 0399	Dichtung f.
22 0156	Vergasergehäuse		Stößelstange, Leerlauf- &
22 0157	Drosselküken		Düsennadel
22 0158	Deckel für Nockenwelle	22 0421	Stößelstange
22 0159	Nockenwelle	22 0423	Schutzrohr f. Stößelstange
22 0160	Kugellager Nockenwelle	22 0425	Dichtung f. Nockenwelle
22 0161	Kurbelwelle	22 0432	Kaltstartklappe
22 0162	Kolbenring	22 0437	Düsenstock m. Nadel & Feder
22 0163	Laufgarnitur komplett	22 0463	Kolbenbolzensicherung
22 0164	Stößel	22 0594	Propellermitnehmerscheibe
22 0165	Kolbenbolzen	22 0601	Anschlußnippel & Dichtung
22 0166	Dichtung f. Gehäuse Heck	22 0602	Düsenstock & Feder
22 0167	Gehäusedeckel	22 0615	Feder f. Drosselküken
22 0168	Drucknippel	22 0619	Leerlaufnadel
22 0169	Zylinderkopfdichtung	22 0622	Drosselhebel
22 0170	Schalldämpfer	22 0643	Dichtung
22 0171	Zylinderkopf	22 0645	Düsennadelset
22 0172	Ansaugkrümmer	22 0664	O-Ring f. Ansaugkrümmer
22 0173	Dichtung f. Krümmer	22 0737	Düsennadelfeder
22 0174	Ventildeckel	22 0738	Düsenstock
22 0200	Kipphebel-Set	22 0742	Konus & Propellermitnehmer
22 0210	Kugellager Heck	22 0801	Schrauben f. Ventildeckel
22 0211	Schrauben f. Klappe & Vergaser	22 0872	Drosselkükenführungsschraube
22 0212	Pleuel	22 0890	Schrauben f. Gehäuse Heck
22 0215	Propellermuttern		
22 0216	Muttern f.		
	Schalldämpferkrümmer		
22 0218	Krümmer		
22 0219	Ventil-Set		
22 0220	Kipphebelachse		
22 0224	Schraube f. Ventileinstellung		
22 0237	Ventilfeder		
22 0266	Schrauben f. Zylinderkopf		
22 0322	Kugellager vorn		
22 0392	Schrauben f. Ansaugkrümmer &		
	Nockenwellendeckel		

