



Ersatzteil-Liste

| | |
|---|---|
| 22 0151 Vergasergehäuse | 22 0600 Madenschraube |
| 22 0152 Düsenstock | 22 0601 Anschlußnippel & Dichtung |
| 22 0153 Düsennadel | 22 0602 Düsenstock und Feder |
| 22 0175 Schraube f.Drosselkükenführung | 22 0612 Düsennadelset |
| 22 0176 Kurbelgehäuse | 22 0620 Dichtung f.Anschlußnippel |
| 22 0177 Propellermutter | 22 0643 Dichtung |
| 22 0178 Schalldämpfer komplett | 22 0644 Drosselhebel |
| 22 0179 Anschlußnippel | 22 0657 O-Ring f. Vergaser |
| 22 0180 2.Schalldämpferkammer | 22 0697 Schraube & Feder f. Drosselkükenführung |
| 22 0181 Mutter f. Schalldämpfer | 22 0718 Mutter f. Vergaser |
| 22 0185 Schrauben f. Düsenstockhalterung | 22 0737 Düsennadelfeder |
| 22 0186 Unterlegscheibe f. Schalldämpfer | 22 0738 Düsenstock |
| 22 0190 Kurbelwelle | 22 0742 Konus & Propellermitnehmer |
| 22 0191 Dichtung f. Gehäuse Heck | 22 0743 Propellermitnehmerscheibe |
| 22 0192 Gehäusedeckel | 22 0746 Leerlaufnadel |
| 22 0193 Schrauben f. Gehäuse Heck | 22 0747 Dichtung f. Leerlaufnadel |
| 22 0194 Kolbenbolzen | 22 0749 Drosselküken |
| 22 0195 Kolbenbolzensicherung | 22 0750 Feder Drosselküken |
| 22 0196 Laufgarnitur | 22 0755 Dichtung |
| 22 0197 Vergaser | 22 0772 Stopfen |
| 22 0198 Zylinderkopfdichtung | 22 0773 Propellermutter & -scheibe |
| 22 0199 Zylinderkopf | 22 0774 Kraftstoffschlauch |
| 22 0212 Pleuel | 22 0775 Düsenstockhalterung |
| 22 0274 Kugellager Heck | 22 0776 Düsenstock mit Nadel & Feder |
| 22 0384 Dichtung f. Schalldämpfer | 22 0825 Schraube f. Drosselhebel |
| 22 0389 Anschlußnippel | 22 0850 Verschlusskappe Düsenstock |
| 22 0409 Kugellager vorn | 22 0867 Schrauben f.Schalldämpfer |
| 22 0539 Schrauben für Vergaserbefestigung | 22 0901 Fixierstift Laufbuchse2 |
| 22 0554 Schrauben f. Zylinderkopf | 22 0917 Schraube Schalldämpfer |

