



Bestell Nr.: Bezeichnung

Ersatzteil-Liste

- 127806 Kolbenbolzen
- 127807 Zylinderkopfdichtung
- 127808 Brennraumeinsatz
- 127809 Laufgarnitur
- 127810 Kurbelwelle
- 127811 Kugellager Heck
- 127813 Kurbelgehäuse
- 127814 Zylinderkopf
- 127815 Handgriff Seilzugstarter
- 127816 Distanzhülse Seilzugstarter
- 127817 Seilzugstartergehäuse
- 127818 Starterfeder
- 127819 Startseilrolle
- 127820 Seil für Seilzugstarter
- 127821 Seilzugstarter A Teile
- 127822 Seilzugstarter B Teile
- 127823 Halteplatte Seilzugstarter
- 128005 Kolbenbolzensicherungsring
- 128009 Vergaser
- 128010 O-Ringe Vergaser
- 128011 Spannkonus
- 128012 Vergaserspannbolzen

- 128013 Mutter für Vergaserspannbolzen
- 128014 Federring für Vergaserspannbolzen
- 128015 Kugellager Vorn
- 128028 Drosselküken
- 128029 O-Ring Leerlaufnadel
- 128030 Gummibalg für Drosselküken
- 128031 Anlenkung für Drosselküken
- 128034 Leerlaufgemisch-Einstellschraube
- 128036 Leerlaufanschlagschraube
- 128037 Düsenadel
- 128038 O-Ring Düsenadel
- 128039 Düsenstock
- 128040 Dichtungsscheibe Düsenadel
- 128041 Stutzen für Kraftstoffleitung
- 128042 Madenschraube Vergaseranlenkung
- 128051 Distanz-Feder Seilzugstarter
- 128053 Starterwelle Seilzug
- 128056 Schrauben Seilzugstartergehäuse
- 128062 Freilauflager+Starterachse Seilzug
- 128067 Schrauben für Halteplatte Seilzug
- 128068 O-Ring Seilzugstarter

